

SET 1-21

2-61

3-11

SET устанавливаются комбинацией 3-х кнопок-“Tare”, “Hold”, “Zero”

Калибровка весов CAS-SW-1.

1. Включить весы, прогреть в течение 20 мин.
2. Нажать микровыключатель, включить весы
3. С помощью клавиши «HOLD» выставить:
1-03 нажать «ZERO», 2-01 нажать «ZERO»,
3-00 нажать «ZERO» после чего высветится «END». Нажать
“ON/OFF” 4 раза до появления «LOAD»
4. Поставить максимальный вес и нажать “ON/OFF”, после
окончания калибровки появится надпись “END” и погаснет.
5. Нажать “ZERO”, весы войдут в рабочий режим.